

USB ONACON

取扱説明書

■この度は USB ONACON をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

■本商品同梱物

- ① USB ONACON
- ② ホール
- ③ ウレタンスパースー 上下パーツ 2つ
- ④ ウレタンスパースー補正シート
- ⑤ 1 回分のローション

■USB ONACON の接続


本製品は WindowsXP / Vista / 7 のパソコンで使用出来ます。

使用する場合は管理者権限を持つユーザーでログインして使用してください。


本製品の USB 端子 をパソコンの USB ポート に接続するとゲームコントローラーとして認識します。

■使用する前の準備

1. 必ずホールを以下の写真のようにゆっくりと裏返し石鹸などで洗ってください。(激しく扱うと破損する場合があります)



2. USB ONACON の固定用リングを外し、ホールを中に入れ固定用リングを戻してください。



3. ホール部分の穴にローションを入れて、ホール入り口付近にもローションをつけてください。
(付属しているローションは 1 回分です。2 回目以降は別途ローションをご購入ください)



4. 使用するソフトに従ってご使用ください。

■使用後

- 1. USB ONACON の固定用リングを外し、ホールを取り出してください。
- 2. ホールをゆっくりと裏返し、石鹸などでしっかり洗ってください。
- 3. ティッシュペーパーやタオルなどで水分を拭き取ってください。高温多湿を避け、風通しの良いところで乾かしてください。
(水分が残っているとカビの原因になる場合があります)

■注意

ホールを保存する場合は必ずビニール系の袋で保存してください。また、布や紙の上で保存しますとホールの油分等が出て変色する場合がありますのでご注意ください。

Tech Arts Inc.

URL <http://www.teck.co.jp/>

〒060-0032

北海道札幌市中央区北二条東八丁目8番地15 テックアーツビル